



TABULKA MIŠTOSTI									
Číslo	Název	Místo	Pokladna	Pokladna	Pokladna	Pokladna	Pokladna	Pokladna	Pokladna
01.01	ZÁKLADNÍ	6,81	20						
01.02	ZÁKLADNÍ	20,43	PS	P.1					
01.03	ZÁKLADNÍ	84,39	PS	P.1					
01.04	ZÁKLADNÍ	121,05	PS	P.1					
01.05	ZÁKLADNÍ	12,82	PS	P.1					
01.06	ZÁKLADNÍ	24,41	PS	P.1					
01.07	ZÁKLADNÍ	19,07	PS	P.2					
01.08	ZÁKLADNÍ	1,62	PS	P.2					
01.09	ZÁKLADNÍ	20,42	PS	P.1					
01.10	ZÁKLADNÍ	21,19	PS	P.2					
01.11	ZÁKLADNÍ	19,07	PS	P.1					
01.12	ZÁKLADNÍ	19,07	PS	P.1					
01.13	ZÁKLADNÍ	19,07	PS	P.1					
01.14	ZÁKLADNÍ	20,43	PS	P.4					
01.15	ZÁKLADNÍ	24,41	PS	P.4					
01.16	ZÁKLADNÍ	26,87	PS	P.4					
01.17	ZÁKLADNÍ	16,21	PS	P.4					
01.18	ZÁKLADNÍ	1,64	PS	P.4					
01.19	ZÁKLADNÍ	12,27	PS	P.4					
01.20	ZÁKLADNÍ	18,83	PS	P.1					
01.21	ZÁKLADNÍ	10,03	PS	P.7					
01.22	ZÁKLADNÍ	3,92	PS	P.7					
01.23	ZÁKLADNÍ	3,08	PS	P.4					
01.24	ZÁKLADNÍ	1,58	PS	P.4					
01.25	ZÁKLADNÍ	7,50	PS	P.4					
01.26	ZÁKLADNÍ	5,59	PS	P.4					
01.27	ZÁKLADNÍ	2,42	PS	P.4					
01.28	ZÁKLADNÍ	4,97	PS	P.4					
01.29	ZÁKLADNÍ	3,96	PS	P.4					
01.30	ZÁKLADNÍ	4,01	PS	P.4					
01.31	ZÁKLADNÍ	6,78	PS	P.4					
01.32	ZÁKLADNÍ	4,32	PS	P.4					
01.33	ZÁKLADNÍ	2,46	PS	P.4					
01.34	ZÁKLADNÍ	50,02	PS	P.4					
01.35	ZÁKLADNÍ	16,20	PS	P.4					
01.36	ZÁKLADNÍ	1,51	PS	P.4					
01.37	ZÁKLADNÍ	1,40	PS	P.4					
01.38	ZÁKLADNÍ	2,87	PS	P.4					
01.39	ZÁKLADNÍ	16,89	PS	P.4					
01.40	ZÁKLADNÍ	11,41	PS	P.4					

[illegible]